



Nous sommes une manufacture de maroquinerie située en Occitanie.  
Nous avons créé et fabriquons exceptionnellement ce masque, dans notre atelier, afin de répondre à l'initiative du réseau « Savoir-faire Ensemble » pendant la crise du Covid19.

## MASQUE GRAND PUBLIC CATEGORIE 1



### NOTICE D'UTILISATION

**Avertissement** : pour protéger votre santé et celle des autres,  
il est très important de respecter cette notice d'utilisation

- Portez ce masque dès que vous êtes en contact avec d'autres personnes que celles avec lesquelles vous vivez
- Vérifiez toujours que le masque est bien ajusté et couvre votre bouche et votre nez
- Attention : si vous êtes malade, ce masque n'est pas adapté. Demandez l'avis de votre médecin.
- Ce masque n'est pas destiné au personnel soignant.
- Ce masque ne remplace pas les gestes barrières qu'il faut maintenir : lavage régulier des mains, distanciation physique, réduction des contacts avec d'autres personnes. Il ajoute une barrière physique.

## COMMENT PORTER LE MASQUE ?

### Avant de le mettre :

1. Avant de toucher le masque lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique
2. Inspectez le masque et assurez-vous qu'il n'y a pas de trous, déchirures ou dégradations
3. Ne modifiez jamais le masque de quelque façon que ce soit

### Pour le mettre :

1. Tenez le masque par la/les lanière(s) élastique(s) et placez-le au niveau de votre bouche, enfin, étirez la/les lanière(s) élastique(s) derrière votre tête
2. Faites un réglage très souple de l'élastique, ne serrez pas. Le masque doit être posé, pas plaqué.
3. Positionnez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton
4. Vous pouvez insérer une barrette nasale ou de type alimentaire (attache sachet de pain de mie par exemple)

### Lorsque vous le portez :

1. Évitez de le toucher et de le déplacer
2. Ne le mettez jamais en position d'attente sur le front, le menton ou autour du cou

### Il faut changer le masque :

1. Lorsque vous l'avez porté 4 heures
2. Lorsque vous souhaitez boire ou manger
3. Si vous avez du mal à respirer
4. Si le masque s'humidifie
5. Si le masque est endommagé
6. Si le masque est déformé et ne tient plus correctement

### Pour l'enlever :

1. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique
2. Retirez la/les élastique(s) pour décoller le masque de votre visage
3. En attendant de le laver, isolez-le dans un sac en plastique dédié ; ou, si le masque est usé, jetez-le dans une poubelle qui se ferme
4. Pour terminer, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique

---

## COMMENT ENTRETENIR LE MASQUE ?

### Avant ouverture:

1. Conservez le masque dans un endroit sec et à l'abri des rayons du soleil
2. Conservez le masque à une température comprise entre 2°C et +55°C afin de préserver toutes ses caractéristique:

### Pour le lavage :

1. Retirez la barrette nasale de type alimentaire.
2. Lavez le masque à la machine avec un peu de lessive. Choisissez un programme d'au moins 30 minutes à 60°C. Vous pouvez le mettre en machine avec votre linge.
3. Après avoir touché le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique.
4. Ce masque a été testé pour 10 lavages. Après 10 lavages, la filtration du masque n'est plus garantie.
5. Lorsque la machine est terminée, avant de toucher le masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique et remettez le masque en forme

### Après le lavage :

1. Faites sécher le masque dans son intégralité sur un support propre, à l'air libre ou au sèche-cheveux
2. Ne repassez pas votre masque, vous risquez de faire fondre la matière (polypropylène). Si vous souhaitez le repasser, repassez-le avec un chiffon propre et à basse température
3. Dès que le masque est sec, stockez-le dans un emballage propre et hermétique (sac de congélation par exemple)

---

## SECURITE

Ce masque a démontré son efficacité de filtration supérieure à 97% (à neuf) et 98% (après 10 lavages) pour des particules de 3 microns émises par la personne portant le masque. La respirabilité du masque a été mesurée à > 96 L.m-2.s-1 et doit permettre son port pour une durée de 4 heures.

---

## AVERTISSEMENT

Malgré tout le soin apporté à la conception et à la fabrication de ce masque, il appartient aux seuls utilisateurs, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrites ci-dessus.

---

## DECOMPTE D'UTILISATION DES MASQUES

Le masque pouvant être lavé 10 fois, chaque masque est donc utilisable 11 fois. Pour vous aider à suivre et à gérer le décompte d'utilisation de vos masques, veuillez renseigner le tableau suivant en cochant les cases :

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Masque 1											
Masque 2											

